



## ***AUTOMATICKÉ ODSTŘEDIVÉ EXTRAKTORY SE SPODNÍM VYPRAZDŇOVÁNÍM BUBNU TYP BO***

**PRO STROJÍRENSKÝ PRŮMYSL**



**ODSTŘEDIVÝ EXTRAKTOR TYP RC 30 Vx BO**

Automatická odstředivka s otevřenou spodní částí bubnu, pro rekuperaci olejů z kovových částí po lisování nebo odolejování malých množství krátkých nebo drcených třísek.

**TYP : RC 30 Vx BO**



**ODSTŘEDIVÝ EXTRAKTOR TYP TA 60 BO**

Automatická odstředivka s otevřenou spodní částí bubnu, pro odolejování malých množství krátkých nebo drcených třísek.

**TYP : TA 60 BO / RA 60 BO**



## Hlavní charakteristiky

- Tuhé uložení (RC 30 Vx BO a RC 60 BO) nebo s odpružením v ose (TA 60 BO)
- Poháněno axiálně uloženým el.motorem (RA 60 BO a TA 60 BO) nebo stranově uloženým el.motorem spojeným s frekvenčním měničem pro regulaci otáček (RC 30 Vx BO)
- Neperforovaný buben z nízkouhlíkové nebo nerezové oceli. Automatické vyprazdňování na konci pracovního cyklu stroje v klidové poloze bubnu
- Tuhá konstrukce rámu stroje s odtokem kapalin. Vykládací násypka pro vyprazdňování produktů po jejich zpracování
- Odstředivka je v horní části vybavena integrovanou plnicí násypkou
- Nezávislý elektrický řídicí panel
- Odstředivka je zkonstruována v souladu s evropskými bezpečnostními standardy

## Zvláštní příslušenství

- Všechny části stroje, které přicházejí do styku s produkty, jsou zhotoveny z nerezové oceli AISI 304 nebo 316 (L & Ti)
- Regulace otáček motoru prostřednictvím frekvenčního měniče
- Plnicí zásobník pro uložení šarže materiálu před zpracováním
- Nakládací zařízení nebo dopravník
- Odhlučňené provedení
- Vyvýšená plošina



Typ	Odpružení	Ø bubnu (mm)	Otáčky (ot./min)	Užitný obsah (l)	Max. náplň (l)	Výkon motoru (kW)	Hmotnost (kg)
RC 30 Vx BO	tuhé uložení	300	nastavitelné do 1000	9,5	15	1,5	200
RA 60 BO	tuhé uložení	600	750	85	150	2,3	550
TA 60 BO	odpruženo	600	750	85	150	2,3	550



**Sídlo:**  
**ROUSSELET CENTRIFUGATION SA**  
 Avenue Rhin et Danube  
 Zone Industrielle Marenton  
**07104 ANNONAY - FRANCE**  
 Tel.: +33 4 75 69 22 11  
 Fax: +33 4 75 67 69 80  
[rousselet.sa@rousselet.com](mailto:rousselet.sa@rousselet.com)  
<http://www.rousselet.com>

**Velká Británie:**  
**ROUSSELET ROBATEL Ltd.**  
 Parkside House, 17 East Parade  
**HARROGATE NORTH**  
**YORKSHIRE HG1 5LF**  
 +44 1 423 530 093  
 +44 1 423 530 120  
[sales@rousselet-robatel.co.uk](mailto:sales@rousselet-robatel.co.uk)

**Německo:**  
**ROUSSELET CENTRIFUGATION**  
 Hauptstrasse 20  
**D-71093 WEIL-IM-SCHONBUCH**  
 +49 715 762 881  
 +49 715 763 232  
[rousselet@t-online.de](mailto:rousselet@t-online.de)

**Česká republika:**  
**ROUSSELET ROBATEL ČR**  
 Počernická 96  
**108 00 PRAHA 10**  
 +420 296 411 402  
 +420 296 411 403  
[info@rousselet.cz](mailto:info@rousselet.cz)  
<http://www.rousselet.cz>

**USA:**  
**ROBATEL Inc.**  
 703 West Housatonic Street  
**PITTSFIELD**  
**MA 01201**  
 +1 413 499 4818  
 +1 413 499 5648  
[sales@robatel.com](mailto:sales@robatel.com)  
<http://www.rousselet-robatel.com>