

***ODSTŘEDIVÉ HYDRO EXTRAKTORY
S NEVYJÍMATELNÝM BUBNEM***



ROUSSELET

TEXTILNÍ PRŮMYSL: Hydro-extraktory pro všechny typy textilií po praní, bělení, barvení, karbonizaci nebo jakémkoliv mokřém procesu.

DALŠÍ OBORY PRŮMYSLU: prádelny, kožedělný, papírenství, plastikářský, potravinářský, ...

Hlavní charakteristiky

- Odštědivka s vertikálně uloženým bubnem
- Odpružení ve 3 bodech
- Základna odštědivky z litiny
- Vnější plášť z konstrukční oceli – víko o polovičním průměru otevření
- Buben z nerezové oceli s kruhovými výztužemi
- Buben poháněn stranově umístěným motorem se spojkou (odštědivou nebo hydraulickou – dle typu)
- Automatická kotoučová brzda
- Manuální otevírání víka
- Separátní ovládací skříň s časovým spínačem pro nastavení pracovního cyklu
- Všechna bezpečnostní zařízení v souladu s evropskými standardy



TYP	BUBEN						ODŠTĚDIVKA		
	Ø (mm)	Otáčky (ot./min)	Výška (mm)	Obsah (litrů)		Max. náplň (kg)	Výkon motoru (kW)	Max. počet cyklů/hod	Hmotnost (kg)
				Celkový	Užitný				
SC 70	700	1300	370	130	60	27	4	6	560
SC 85	850	1100	430	210	100	50	4	6	1070
SC 100	1000	1000	480	340	150	70	7,5	6	1350
SC 120	1200	900	545	560	230	110	9	6	1810
SC 150	1500	750	595	900	350	170	15	5	3000
SC 200	2000	550	745	2080	700	320	22	4	8000

Zvláštní příslušenství

- Kruhové výztuže z nerezové oceli
- Plné otevření víka
- Vnější plášť z nerezové oceli
- Pneumatické otevírání víka
- Všechny části přicházející do kontaktu s produktem z nerezové oceli (potravinářství nebo speciální účely)
- Plynulé najíždění rychlosti frekvenčním měničem (křehké produkty nebo látky)
- Nízké otáčky bubnu při plnění a vyprazdňování
- Speciálně navržené bubny: různé perforace bubnu nebo odpovídající filtrační médium, různé rozměry bubnu dle požadavku, bubny s příhradkami, komůrkami...
- Speciální provedení a výbava dodatečným příslušenstvím



HYDRO-EXTRAKTORY MENŠÍCH ROZMĚRŮ

- Malosériová výroba
- Zkušební laboratoře
- Vývojová střediska
- Přímý pohon axiálního motoru
- Elektrické brzdění (protiproudem)
- Odpružení v ose (TA) nebo ve 3 bodech (SA)
- Mnoho technických variant k dispozici



Typ TA

TYP	BUBEN						ODŠTĚDIVKA		
	Ø (mm)	Otáčky (ot./min)	Výška (mm)	Obsah (litrů)		Max. náplň (kg)	Výkon motoru (kW)	Max. počet cyklů/hod	Hmotnost (kg)
				Celkový	Užitný				
TAR 40	300	1500	210	15	8	4	1,5	8	100
TA 40/SA 40	400	1500	250	30	15	7	1,5	8	120
TA 50/SA 50	500	1500	280	55	30	15	2,2	8	180
TA 60	600	1500	330	85	45	22	4,3	6	300

Typ SA



Sídlo:
ROUSSELET CENTRIFUGATION SA
 Avenue Rhin et Danube
 Zone Industrielle Marenton
07104 ANNONAY - FRANCE
 Tel.: +33 4 75 69 22 11
 Fax: +33 4 75 69 80
 rousselet_sa@rousselet.com
 www.rousselet.com

Velká Británie:
ROUSSELET ROBATEL Ltd.
 Parkside House, 17 East Parade
HARROGATE NORTH
YORKSHIRE HG1 5LF
 +44 1 423 530 093
 +44 1 423 530 120
 sales@rousselet-robatel.co.uk

Německo:
ROUSSELET CENTRIFUGATION
 Hauptstrasse 20
D-71093 WEIL-IM-SCHONBUCH
 +49 715 762 881
 +49 715 763 232
 rousselet@t-online.de

Česká republika:
ROUSSELET ROBATEL ČR
 Počernická 96
186 00 PRAHA 8
 +420 296 411 402
 +420 296 411 403
 info@rousselet.cz
 http://www.rousselet.cz

USA:
ROBATEL Inc.
 703 West Housatonic Street
PITTSFIELD
MA 01201
 +1 413 499 4818
 +1 413 499 5648
 sales@robatel.com
 http://www.rousselet-robatel.com